GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

POUR VOTRE ROUTEUR SANS FIL ET MODEM CÂBLE

Le modem illustré peut ne pas refléter le modèle réel fourni.

ROUTEUR SANS FIL
(TP-LINK AC 1750/ARCHER C7)

MODEM INTERNET
(TC4300/4350/4400)

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS **ÉTAPE PAR ÉTAPE**

POUR CONNECTER VOTRE MODEM INTERNET CÂBLE ET ROUTEUR SANS FIL

Suivez ce guide étape par étape pour connecter à la fois votre routeur sans fil et votre modem câble.

Modem livré séparément.

IMPORTANT!

Attendez la date et l'heure de l'installation/activation de votre service Internet, puis suivez les étapes ci-dessous :

ÉQUIPEMENT INCLUS :

ROUTEUR



CÂBLE ETHERNET

ADAPTATEUR DE COURANT DU MODEM

ÉTAPE 1

Connecter votre câble coaxial au modem

- Localisez le câble coaxial dans votre résidence.
- Connectez-le au port de câble (situé à l'arrière du modem), en effectuant 3 tours dans le sens horaire ou jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.

Port de câble

Seconde extrémité du câble coaxial dans le modem

Le câble coaxial n'est pas compris dans la boîte.

Trouvez la prise murale du câble coaxial dans votre résidence.

ÉTAPE 2

Allumer votre modem

- Branchez l'adaptateur de courant du modem à l'arrière du modem.
- Branchez l'autre extrémité dans la prise de courant la plus proche.
- Le voyant DEL « Power » à l'avant du modem doit être vert.

(Si le modem est équipé d'un bouton Power, appuyez sur ce bouton pour allumer l'appareil. Attendez que le voyant « Online » soit vert fixe. Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes.)



L'adaptateur de courant est inclus dans la boîte.

ÉTAPE 3

Connecter votre routeur sans fil

- Connectez le câble Ethernet au port ethernet jaune du modem.
- Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet dans le port « Internet » bleu du routeur.



ÉTAPE 4

Allumer le routeur

- Branchez l'adaptateur de courant à l'arrière du routeur.
- Connectez l'autre extrémité à la prise de courant la plus proche.
- Appuyez sur le bouton « Marche / Arrêt ».

Vérifiez que les voyants DEL suivants sont allumés en vert fixe. Cela peut prendre quelques minutes.

**Si au bout de 3 à 5 minutes, les voyants Power et Internet sont verts et que les voyants Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz sont éteints, appuyez sur le bouton WPS/Wi-Fi On/Off et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes, puis relâchez-le. Le voyant Wi-Fi devrait maintenant être allumé.*

ÉTAPE 5

Connecter vos appareils au réseau sans fil

- Accédez aux paramètres sans fil de votre appareil (ou à l'icône réseau de l'ordinateur) et sélectionnez le SSID (nom du réseau).
- Entrez votre mot de passe, imprimé sur l'autocollant sur le dessus du routeur.

SSID : TP-LINK_XXXX_XX
MOT DE PASSE : 99999999

Devant du routeur

Félicitations!
Vous êtes prêt(e) à utiliser votre service Internet!

Méthode 2 : Configuration à l'aide de l'application TP-Link Tether

Gérez facilement votre réseau depuis n'importe quel appareil mobile.

1. **Téléchargez l'application TP-Link Tether sur votre téléphone intelligent.**

2. **Connectez votre téléphone intelligent au routeur.**



3. **Connectez le routeur à l'Internet.**

- *Lancez l'application Tether.*
- *Sélectionnez « Sign Up » (texte bleu à gauche).*
- *Lisez et ACCEPTEZ les conditions de confidentialité.*
- *Créez un compte en entrant votre adresse courriel et créez un mot de passe. (Pour plus de simplicité, vous pouvez utiliser le mot de passe qui se trouve en haut et en bas de votre routeur; ou vous pouvez en créer un nouveau.)*
- *Sélectionnez le bouton « Sign Up ».*
- *Un courriel vous sera envoyé. Suivez les étapes pour terminer la configuration de votre compte.*
- *Vous pouvez maintenant personnaliser vos paramètres sans fil.*

Personnaliser et gérer votre réseau sans fil

Méthode 1 : Configuration sur un navigateur web

1. **Connectez votre appareil au routeur (connexion sans fil ou câblée).**

   Sans fil
   - *Localisez le SSID et le mot de passe/NIP du réseau sans fil sur le dessus de votre routeur. Cliquez sur l'icône réseau de votre ordinateur ou accédez aux paramètres sans fil de votre téléphone intelligent, puis sélectionnez le SSID pour rejoindre le réseau.*

   Câblée
   - *Connectez votre ordinateur à l'un des ports LAN disponibles de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.*
     Si aucun port n'est disponible, suivez la configuration sans fil ci-dessus.

2. **Connectez le routeur à l'Internet**

   Lancez un navigateur Web sur votre téléphone intelligent/appareil ou sur votre ordinateur et entrez tplinkwifi.net ou 192.168.0.1 dans la barre URL. Entrez votre mot de passe (situé sur le dessus et le dessous de votre routeur).



Suivez les instructions pour personnaliser vos paramètres sans fil.

Conseil utile! L'application Tether est idéale pour gérer votre réseau sans fil, à la maison ou en déplacement. Vous pouvez prioriser les appareils et contrôler le temps passé sur Internet par vos enfants.

Modifier les paramètres de votre routeur

1. *Connectez votre appareil au routeur à l'aide d'un câble Ethernet ou une connexion sans fil.*
2. *Ouvrez un navigateur web, puis inscrivez http://tplinkwifi.net dans la barre d'adresse et connectez-vous.*
3. *Modifiez les paramètres du routeur au besoin.*

Pour changer :	Allez à :
Nom et mot de passe du réseau sans fi	*Basic > Wireless*
Mot de passe de la page de gestion en ligne	*Basic >TP-Link Cloud (si vous vous connectez via TPLinkID)* *Advanced >System Tools >Administration ((si vous vous connectez à l'aide du mot de passe du routeur)*

Pour le soutien technique, le guide de l'utilisateur et d'autres informations, visitez https://www.tp-link.com/support, ou scannez simplement le code QR ou contactez le soutien technique de TP-Link sans frais au 1-866-225-8139.